Инструкция по установке

Артикул **33217**

Защищаемые агрегаты: Радиатор, Рулевые тяги

Материал защиты: 5 мм, Алюминий

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2004-2008	Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2008-2009



Комплект крепежа

1		ПР 50х20х6 М8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
2		ПР 70х20х6 А15 М10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10х040	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х040	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B М10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B М08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт

Автомобиль без защиты

Автомобиль с защитой

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить на штатные болты крепления пыльника задние точки защиты. При отсутствии штатных точек крепления воспользоваться планкой ПР 50х20х6 М8, Болтами М8х40, Шайбами 8 и Гроверами 8.
3. Установить в отверстия поперечной балки передние точки защиты при помощи ПР 70х20х6 А15 М10, Болтов М10х40, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:14:42