

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Jeep	Compass	2.0, 2.2, 2.4	2006-2016	Jeep	Liberty	2.4, 2.8, 3.7	2007-2013


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	3 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Устанавливать поверх штатного пыльника!

1. Установить на поперечную балку под радиатором переднюю правую точку крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A10B20 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гр. Шайбы 8.
2. Установить на поперечную балку под радиатором переднюю левую точку крепления Защиты при помощи штатного болта.
3. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A10B20 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гр. Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:48:06